

Режимы работы ККМ

Работа кассы возможна в пяти режимах: кассы, X-отчетов, Z -отчетов, программирования, налогового инспектора.

При входе в режим НИ касса блокируется до правильного ввода пароля налогового инспектора. Выбор режимов осуществляется поворотом ключа в соответствующее положение.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДАЖИ.

Перевести ключ в положение «Регистрация» .

На дисплее: 0.00 .

Набрать необходимую сумму, нажать ОТДЕЛ, ПИТОГ, ИТОГ.

ОТЧЕТЫ

Перевести ключ в положение «ОБГ».

На дисплее O_____1-7 , нажать 1 (X-отчет), идет печать.

Перевести ключ в положение «ОГ».

На дисплее Г_____1-5 , нажать 2 (Z-отчет), идет печать,

на дисплее: " С-00 ", нажать 00.

Коды ошибок

Код	Наименование ошибки
009	Переполнение буфера чека
025	Отсутствует ФП* (отсутствует блок фискальной памяти либо с ним нарушена связь)
027	Отсутствие бумаги (на дисплее сообщение «РУЛОН»)
028	Чек не открыт (данная операция невозможна в состоянии закрытого чека)
029	Некорректное значение
030	Чек открыт (данная операция невозможна в состоянии открытого чека)
031	Неверное количество (неверное значение введенного количества)