

## **ПРОВЕРЬ ДАТУ И ВРЕМЯ!**

На дисплее "Выбор", нажать X, на дисплее время.  
Нажать X, 330, ОПЛ, 3 на дисплее текущая дата.  
Если норма, то нажать РЕ, РЕ.

## **РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИИ**

На дисплее "Выбор", нажать 1, 1, ОПЛ.  
Нажать ОПЛ для открытия смены и проверки времени.  
Снять Z-отчет.

## **РЕЖИМ ФИСКАЛИЗАЦИИ.**

(Выбор режима), нажать 5,X,ОПЛ - на дисплее «С - 00»,  
Нажать «00», ОПЛ, на дисплее F1-6, нажать 2, на дисплее Р 0,  
вести рег. номер, нажать ОПЛ, на дисплее Н 0,  
вести ИНН, нажать ОПЛ, на дисплее П 0, ввести пароль налогового,  
нажать ОПЛ, на дисплее С-00, нажать «00» - идет печать чека фискализации (отказ - кнопка С).

## **Активизация ЭКЛЗ.**

На дисплее текущая дата xx-xx-xx, нажать ОПЛ (или X для коррекции),  
на дисплее 00 и печатается чек с реквизитами, нажать "00" (или С, - если что-то не правильно).

## **Регистрация продажи**

Нажать РЕ, на дисплее Выбор, нажать 1,1, ОПЛ, ОПЛ, на дисплее 0,00.  
Набрать сумму (1.11), нажать ВВ, ОПЛ (при наличии отделов, прежде ввести отдел).

## **X-ОТЧЕТ (О 1-9)**

(Выбор режима), нажать 2,29( или 2,30), ОПЛ-  
на дисплее «О 1-9»,

1- печать итогового отчета без гашения.

## **Z-ОТЧЕТ (Г - 1-7)**

(Выбор режима), нажать 3,30, ОПЛ -  
на дисплее «Г - 1-7»,

1 - печать контрольной ленты,

2 - печать суточного отчета (или «касса обнулена»),

3 - дата, 4 - общее гашение,

6 - активизация ЭКЛЗ, 7-закрытие ЭКЛЗ.

Если на индикаторе - «С - 00», то выход из режима невозможен, - нажать 00.

РЕ-выход из режима.

## **ФИСКАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ**

(3-краткий по датам, 4- полн.)

(выбор), нажать 5,x, ОПЛ - на индикаторе «С - 00», нажать

00, набрать пароль налогового инспектора, нажать ОПЛ,

нажать 3 (или 4), ввести начальную дату,

нажать ОПЛ, ввести конечную дату, нажать ОПЛ, ккм

распечатает отчет. (dn - начальная дата, do - конечная дата).

## **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**

(Выбор режима), нажать «X», ОПЛ, ввести время (чч-мм), ОПЛ.

## **УСТАНОВКА ДАТЫ**

(Выбор), нажать 3,3,0, ОПЛ - на дисплее «Г - 1-7»,

нажать 3, ввести дату

(дд-мм-гг), ОПЛ.

## **ТЕСТ**

Из «ВЫБОР» - 00, 2, ОПЛ. Или -00,2, ПС (тест ФП)

## **Общее гашение**

(Выбор режима), нажать 3,3,0, ОПЛ- на индикаторе

«Г 1-7»,

4-общее гашение.

Если на индикаторе - «С - 00», то нажать 00.

## **ОТДЕЛЫ (таб. 2, ряд1, поле 2)**

По умолчанию 1-н отдел. Выбор, 4, 30, ОПЛ,

ПВ - жать до 2, ВВ - до 2, ОПЛ,

0, ОПЛ - 1 секция.

1, ОПЛ - 8 секций.

## **НАЛОГИ**

Включить отдели: 2121 (табл.2, ряд 1, поле 2)

- ПВ, ВВ, ОПЛ, 1, ОПЛ.

Выбрать тип налога: 2 111 1 (табл.2, ряд 1, поле 11)

- ПВ, ВВ (до 11), ОПЛ, 2, ОПЛ.

Определить налоги в секциях: 7221 (табл.7, ряд 2 [2 секция], поле 2)

- ПВ (до 7), ВЗ (до 2), ВВ (до 2), ОПЛ, 1 (1 налог), ОПЛ и т.д.

Определить величину налога: 8124 (табл.8, ряд 1 [1 ставка], поле 2.

- ПВ (до 8), ВВ (до 2), ОПЛ, 18.00 (18%), ОПЛ и т.д.

## **ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАГОЛОВКА**

Таблица 6, ряд 5 (24 символа).

ПВ-АН - таблицы, ВЗ-> - ряды, ВВ- < - поля.

(Выбор), 4, 30, ОПЛ. ПВ - жать пока не

появится 6, ВЗ - жать пока не появится (6 5) и надпись "ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ",

ОПЛ, далее ввести коды первой строки заголовка,

нажимая ОПЛ после каждого символа, при

этом появляется желаемое название и происходит автоматическая

запись строки, переход к второй строке - (6 6).

ПС - распечатка во время редактирования.

( 6 1 ) - первая строка окончания чека,

(6 2) - вторая строка окончания чека.

Таб.2, ряд 1, поле 3 (0-9) яркость печати.

Таб.2, ряд 1, поле 7 (3-8) разрядность сумм.